

DTC B1B0049, B1B4100, B1B4200, B1B4300, B1B4400

1. Diagnóstico general

DTC	Descripción	Procedimientos de Diagnóstico
B1B0049	Fallas internas del sistema del módulo de control	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de control de bolsas de aire
B1B4100	Choque frontal detectado	
B1B4200	Choque lateral detectado	
B1B4300	Accidente trasero detectado	
B1B4400	Registro de datos de implementación completo: no existen registros que se puedan sobrescribir	

2. Procedimiento de diagnóstico

Condiciones de la prueba	Detalles/Resultados/Acciones
1. Diagnóstico general	<p>A. Conecte la herramienta de diagnóstico para diagnosticar el sistema de sujeción suplementario.</p> <p>B. Lea y borre el historial de DTC.</p> <p>C. Gire repetidamente el interruptor de encendido a la posición ON varias veces para realizar la autocomprobación de la bolsa de aire.</p> <p>D. Lea el DTC nuevamente.</p> <p>¿Hay algún DTC además de los DTC anteriores?</p> <p>Sí</p> <p>Realice las reparaciones de acuerdo con la descripción del DTC.</p> <p>Consulte: Índice de procedimientos de diagnóstico de DTC (4.2.1 Sistema de sujeción suplementario, diagnóstico y prueba de DTC).</p> <p>No</p> <p>Reemplace la unidad de control de la bolsa de aire.</p> <p>Consulte: Unidad de control de airbag (4.2.1 Sistema de Sujeción Suplementario, Desmontaje e Instalación).</p>