



上水快拆接头并拧紧
①
按压平油瓶
待罐体增压后
拧紧充气阀门
DIFITE
苏州迪尔特气动技术有限公司





